



SOLARIS S1

SOLARIS S1
SOLARIS S1
SOLARIS S1




gaviota
Sun Life Specialist

SOLARIS




- Sistema de abatimiento frontal y vertical con brazo plegado sobre la barra de carga, idóneo para cualquier tipo de balcón o baranda.
- Frontal and vertical folding system, with folded arm on the load bar, suitable for any type of balcony or railing.
- Système d'abattement frontal et vertical avec bras plié sur la barre de chargement, idéal pour tout type de balcon ou balustrade.
- Sistema di ribaltamento frontale e verticale, con braccio piegato sulla barra di carico, adatto a qualsiasi tipo di balcone o ringhiera.

Pensado para instalar en
Designed for installation in • Pensé pour installer en • Adatto all'installazione in



Sujeción
Fastening • Fixation • Fissaggio



Recomendado hasta
Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a


6,00 línea x 0,50 salida (m)
6,00 line x 0,50 projection (m)
6,00 ligne x 0,50 projection (m)
6,00 larghezza x 0,50 sporgenza (m)

Acabados
Finishes • Finitions • Rifiniture

GEOMET® 321

CE EN 13561 Clasificación
en base a
ensayos
internos de
Gaviota
CLASE III Simbac

Compatibilidad
Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



L = Línea • Line • Ligne • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza

Se distingue por
Distinguished by • Est différencié par • Caratteristiche



- Distintas posibilidades de ángulo brazo.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

- Different arm angle possibilities.
- Great care in the design of all its components.
- Easy to install.

- Différentes possibilités d'angle bras.
- Esthétique soignée de tous les composants.
- Installation facile.

- Diverse possibilità angolo braccio.
- Aspetto raffinato in tutte le sue componenti.
- Facilità di installazione.

Dimensiones
Measurements • Dimensions • Dimensioni





SOLARIS S1


SOLARIS S1 • SOLARIS S1 • SOLARIS S1

Conjunto y despiece con máquina

Exploded view and Set with machine

Vue éclatée des composants avec treuil

Soluzione di montaggio e vista in spaccato con arganello





SOLARIS S1

SOLARIS S1 • SOLARIS S1 • SOLARIS S1

Ábaco de resistencia al viento

Wind resistance abacus

Abaque de résistance au vent

Abaco di resistenza al vento



NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según las condiciones de ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been fulfilled according to the described conditions at Gaviota Simbac initial tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essais indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

1,50	2,00	3,00	4,50	5,00	6,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,50

Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento

Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

 **Clase 1** • Class 1 • Classe 1

 **Clase 2** • Class 2 • Classe 2

 **Clase 3** • Class 3 • Classe 3

 **IM Imposibilidad de montaje** • Impossible to assemble • Impossibilité de montage • Impossibile il montaggio




Indicaciones para corte: Descuentos

Cutting indications: Allowances

Indications pour la coupure: Réductions

Indicazioni per il taglio: Tolleranze

	Máquina por dentro <i>Gear inside</i> <i>Avec treuil par dedans</i> <i>Arganello interiore</i>
Perfil barra de carga <i>Charge bar profile</i> <i>Profil barre de charge</i> <i>Profilo barra di carico</i>	L - 95
Eje • Axis • Axe • Rullo	L - 95
Lona • Canvas • Toile • Tessuto	L - 105



Vista lateral
Side view • Vue latérale • Vista laterale




SOLARIS S1

SOLARIS S1 • SOLARIS S1 • SOLARIS S1

Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego de brazos Store Solaris S1.
- Set of balcony arms Solaris S1.
- Jeu de bras store balcon S1.
- Kit bracci store Solaris S1.




80070007



Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego soporte a pared horizontal S1 brazo Store.
- Set of horizontal wall support S1 for balcony arms.
- Jeu supports mural horizontal S1 store balcon.
- Kit fissaggio orizz. a parete aggancio S1 per braccio store.



80070139



Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego soporte a pared S1 brazo Store.
- Set of wall support S1 for balcony arms.
- Jeu supports mural S1 store balcon.
- Kit fissaggio vert. a parete aggancio S1 per braccio store.



80070110



Descripción • Description Description • Descrizione

- Perfil aluminio S1.
- Aluminum profile S1.
- Profil aluminium S1.
- Profilo in alluminio S1 per braccio store.




80070121



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Juego terminal faldón S1.
- Set of end terminal S1.
- Jeu de platines de liaison S1 sur barre de charge.
- Kit squadrette fissaggio S1 per braccio store.




80070102



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Juego soporte barandilla S1.
- Set of balcony support S1.
- Jeu de platines support S1 sur barre d'appui.
- Kit aggancio S1 per braccio store.




80070094



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Terminal barandilla S1.
- Balcony end terminal S1.
- Embout final de bras S1.
- Terminale in alluminio S1 per braccio store.




80070086



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Soporte barandilla Ø50 brazo Store.
- Ø50 balcony support for balcony arm.
- Support barre d'appui Ø50 store balcon.
- Supporto braccio tenda Ø50.



80070171

